



KE-Lavimpuls/KE-Interiør/KE-DireJet System

Ved vask af tekstilkanaler af GreenWeave- og MultiWeave-materialer beregnet til fødevarerindustrien eller anden installation med høje hygiejnekrav anbefales det at vende vrangen ud på tekstilkanalen.

Evt. stålringe i tekstilkanalerne skal fjernes inden vask.

1. Maskinen fyldes kun halvt, og der vaskes ved 20-40°C med almindeligt vaskemiddel i ca. 5-15 min. ad gangen, indtil vaskevandet er helt rent.
2. Skylning i flere hold rent vand, der gradvist afkøles.
3. I næstsidste hold skyllevand kan, hvis nødvendigt, tilsættes desinfektionsmiddel (klor). Der bør ikke tilsættes skyllemiddel, da dette kan føre til krympning og lugtgener.
4. Afdrypning - let centrifugering eller ophængning i fugtig tilstand. Dryptørring anbefales, men tørretumbling ved lav temperatur (max. 60°C udgangsluft) kan finde sted, dog med risiko for krympning.

OBS! Tekstilkanaler forsynet med 48 mm Variodyser skal vaskes i vaskepose for at undgå beskadigelse af tekstilmaterialet.

11/2019

